



**REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA**

SISTEMA:	Naturaltek S. A. de C. V.	PERIODO:	15-Jan-2014 14-Jul-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Bernardo Ortega Vidal	FRECUENCIA:	SEMESTRAL	RO-007

Equipo empleado: fluke  
 Fecha de calibración: 12/03/2014 12:00:00a.m.  
 Certificado de calibración: 31080

**PERFIL DE POTENCIAL**

Numero: 1  
 Ubicación: KM 0+440  
 VCC-CSE (volts): -1.53  
 VCA-CSE (volts): 0.02  
 Observaciones:  
potencia ubicado sobre el DDV



Numero: 2  
 Ubicación: KM 0+752  
 VCC-CSE (volts): -1.57  
 VCA-CSE (volts): 0.00  
 Observaciones:



Numero: 3  
 Ubicación: KM 0+953  
 VCC-CSE (volts): -1.58  
 VCA-CSE (volts): 0.00  
 Observaciones:



Numero: 4  
 Ubicación: Antes de entrar a EMR interconexion  
 VCC-CSE (volts): -1.57  
 VCA-CSE (volts): 0.02  
 Observaciones:



Numero: 5  
 Ubicación: Despues de medicion  
 VCC-CSE (volts): -1.60  
 VCA-CSE (volts): 0.00  
 Observaciones:



Numero: 6  
 Ubicación: Salida de EMR Interconexion  
 VCC-CSE (volts): -1.17  
 VCA-CSE (volts): 0.00  
 Observaciones:



Numero: 7  
 Ubicación: Caseta Megafrescos  
 VCC-CSE (volts): -1.73  
 VCA-CSE (volts): 0.00  
 Observaciones:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 04-Jun-2014  
 Fecha de aprobación: 05-Jun-2014  
 Elaborado por: Bernardo Ortega Vidal  
 Aprobado por: Mateo Guapo Cerca



**IGASAMEX**

**IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.**  
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS  
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

**REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA**

SISTEMA:	Naturaltek S. A. de C. V.	PERIODO:	15-Jan-2014 14-Jul-2014	<b>REV. 0</b> <b>RO-007</b>
LLENADO POR:	Bernardo Ortega Vidal	FRECUENCIA:	<b>SEMESTRAL</b>	

**CONTINUIDAD ELECTRICA**

Usuario	Juntas de Micarta o Monoblock	Venteos o Encamisados	Observaciones
EMR interconexion	Micarta antes de entrar a interconexion	no existen	Aisla correctamente
EMR despues de medicion y antes de regulacion	Micarta 2" antes de patin de regulacion	No existen	Aisla correctamente
EMR Salida de regulacion	Micarta 3"	no existen	Aisla correctamente
EMR Megafrescos antes de entrada	Micarta 2"	no existen	Aisla correctamente
EMR Megafrescos salida de caseta	micarta 3" salida	no existen	Aisla correctamente

<b>Rev. No./ Resp.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Fecha</b>	<b>Fecha de registro:</b>	04-Jun-2014
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11	<b>Fecha de aprobación:</b>	05-Jun-2014
			<b>Elaborado por:</b>	Bernardo Ortega Vidal
			<b>Aprobado por:</b>	Mateo Guapo Cerca